

3 エラー表示と処置方法

故障又は、異常と判断する前に次の項目を確認してください。

- ◎変質灯油や灯油以外の燃料を使用していませんか。
- ◎誤った設置方法・使用方法をしていませんか。
- ◎ストーブ定格電圧AC100V(50/60Hz)と電源電圧は合っていますか。
- ◎各コネクターは間違いなく、又確実に差し込まれていますか。



