


# アシストのソーラーシリーズ

**NET IS**

ソーラーサインボード(全て):KK-100021  
ソーラー式回転灯 R600:KK-080011



アシストのソーラーシリーズは全て  
旭山動物園応援商品サポーター認定商品です



満充電より連続5日間



車載時



R600搭載時

※R600は別途レンタルとなります

## ソーラーサインボード KS-LSUD (規制車用)

- 電源：ソーラーパネル バッテリー AC100V
- 外形寸法：最大 H3375×W1615×D1182mm  
最小 H2058×W1615×D1182mm
- 表示内容：99種類の中から最大4種類表示可能  
2種類のメモリー機能搭載
- 重量：350kg
- 消費電力：12W
- 使用環境温度：-10℃～45℃（但し結露なきこと）

注文コード | 964800



満充電より連続5日間

上昇時



**NEW**

## ソーラーサインボード KS-SUD-X-2K(昇降式)

- 電源：ソーラーパネル バッテリー AC100V
- 外形寸法：最大 H2505×W1220×D1018mm  
最小 H2005×W1220×D1018mm
- 表示内容：99種類の中から最大4種類表示可能  
2種類のメモリー機能搭載
- 重量：160kg
- 消費電力：3～5W
- 使用環境温度：-10℃～45℃（但し結露なきこと）

注文コード | 964803



上昇時

### ソーラーサインボード KS-SUD-X(昇降式)

- 電源：ソーラーパネル バッテリー AC100V
- 外形寸法：最大 H2505×W1220×D1018mm  
最小 H2005×W1220×D1018mm
- 表示内容：99種類の中から最大4種類表示可能  
2種類のメモリー機能搭載
- 重量：160kg
- 消費電力：3~5W
- 使用環境温度：-10℃~45℃（但し結露なきこと）

注文コード | 964802




上昇時

### ソーラーサインボード KS-SUD(昇降式)

- 電源：ソーラーパネル バッテリー AC100V
- 外形寸法：最大 H3076×W1244×D1000mm  
最小 H2276×W1244×D1000mm
- 表示内容：99種類の中から最大4種類表示可能  
2種類のメモリー機能搭載
- 重量：175kg
- 消費電力：3~5W
- 使用環境温度：-10℃~45℃（但し結露なきこと）


注文コード | 964801



### ソーラーサインボード KS-SSV

- 電源：ソーラーパネル バッテリー AC100V
- 外形寸法：最大 H2340×W750×D790mm  
最小 H2193×W750×D790mm
- 表示内容：99種類の中から最大4種類表示可能  
2種類のメモリー機能搭載
- 重量：110kg
- 消費電力：3~5W
- 使用環境温度：-10℃~45℃（但し結露なきこと）

注文コード | 964901



### ソーラー式回転灯 R600

- 二次電源：ニッケル水素電池
- 本体寸法：H600×W646×D100mm
- 点灯パターン：高輝度モード（約5日）  
標準モード（約14日）  
スーパーエコモード（約10日）
- 重量：7kg

注文コード | 961100

## お問い合わせ先

# 株式会社アシスト

本社  
〒061-1111 北広島市北の里22-2  
TEL011-372-8800/FAX011-372-7755



### 札幌営業所

〒061-1111 北広島市北の里22番2号  
TEL 011-372-8877/FAX 011-372-7855

### 旭川営業所

〒079-8431 旭川市永山町11丁目33番地  
TEL 0166-46-1611/FAX 0166-46-1911

### 帯広営業所

〒082-0005 河西郡芽室町東芽室基線8番地1  
TEL 0155-61-3111/FAX 0155-61-3112

### 札幌西営業所

〒063-0836 札幌市西区発寒16条4丁目1-41  
TEL 011-669-5757/FAX 011-669-5758

### 滝川営業所

〒073-0001 滝川市北滝の川1344番地7  
TEL 0125-23-8181/FAX 0125-23-8188

### 北見営業所

〒099-2103 北見市端野町3区358番地  
TEL 0157-67-6333/FAX 0157-67-6363

### 小樽センター

〒047-0008 小樽市築港6番10号  
※ご用命は札幌西営業所まで

### 函館営業所

〒041-1221 北斗市清水川142番17号  
TEL 0138-77-5151/FAX 0138-77-5500

### 釧路営業所

〒084-0913 釧路市星が浦南1丁目1番4号  
TEL 0154-55-7890/FAX 0154-55-6070